Panasonic

取扱説明書

保管用

演出空間用照明機材

カラーホイル

品番　NK30120（6型用）
NK30130（8型用）

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●演出空間用照明機材です。演出空間の用途以外には使用しないでください。
一般用の機材として使用する製品ではありません。

●適合する照明器具に、取付て使用してください。
適合外の照明器具への取付は、落下、物的損害・けがの原因となります。

●カラーホイルは手元操作用ですので、カラーホイルを装着しての器具の高所へ吊下げ固定は、
行わないでください。

⚠ 注意

○使用環境・条件について
●この器具は屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
●劇場演出空間内での照明作業に伴う取付・設置・移動・撤収は、
「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。

○取付・設置について
●取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。

○使用前の準備について
●取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。

○使用について
●取り付け可能な適合器具には制限があります。
カタログなどを確認の上、適合器具に取付使用ください。
●カラーホイルは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますとの損傷・故障等につながります。
故障や破損の原因になります。
●カラーホイルの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。
●地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、
点検を行ってください。

各部のなまえ

外観（前）



外観（後）



フィルタの取付

カラーホイルへのフィルタ取付は、固定金具を解除して、フィルタ押えとホイルの間にフィルタを挟み込んで装着してください。



①固定金具を解除します。

②フィルタ押えを開き、カラーフィルタをフィルタ押えとホイルの間に挟んでください。

③固定金具を元通り固定してください。

器具への取付

器具への取付は、カラーホイルの取付枠を、器具の前フィルタホルダ枠に横から差し込んで行ってください。



①前フィルタホルダ枠にカラーホイルの取付枠を差し込む。

②止め金具により抜け止めをする。

③ツマミにより固定する。

使用方法



①ホイルを回転させて、色を選択してください。

②カラーホイルの背面の固定レバーの操作で
ホイルを固定してください。

主な仕様と適合器具

◆ 質量

品番	質量(kg)
NK30120 （6型用）	1.1
NK30130 （8型用）	1.4

◆ 適合器具

品番	器具品番	
NK30120 （6型用）	NQ30441B、NQ30441W NQ30442B、NQ30442W NQ30443B、NQ30443W NQ30451B、NQ30451W NQ30452B、NQ30452W NQ30453B、NQ30453W	NQ30225BZ、NQ30225WZ NQ30226BZ、NQ30226WZ NQ30227BZ、NQ30227WZ NQ30228BZ、NQ30228WZ
NK30130 （8型用）	NQ30461B、NQ30461W NQ30462B、NQ30462W NQ30463B、NQ30463W NQ30471B NQ30472B NQ30473B NQ30475B	NQ30273BK、NQ30273WK NQ30274BK、NQ30274WK

チェックリスト

◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

本商品は移動型機材であるため、一般の機材に比べて、器具構成部品の劣化の進行が早いことが想定されます。商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
本体	取付枠の変形、破損がないか。	異常がある場合は、使用をやめて、新しい機材と交換してください。
	ネジなどのゆるみが無いか。	
ホイル	異常な変形・損傷が無いか。 動きはスムーズか。	

保証について

◆ 保証について

商品の保証期間は1年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。
詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。

◆ 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571−8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)